

Xtract Pre-wash Alkaline - Xtract Prélavage alcalin

Classification de conformité

Mode d'emploi

Spécifications du produit

- Poids spécifique : **1,132**
- Couleur
- pH :
- Moussage :
- Emballage :



Produit conçu pour :

Chaque Doy-Pack doit être dilué avec de l'eau osmosée. Xtract DP Pre-wash Alkaline contient 1 L de produit à diluer dans 4 L d'eau osmosée (1).

ISTOBAL recommande d'utiliser le dispositif « Xtract Mixing System » programmé automatiquement pour obtenir une bonne homogénéisation du produit chimique dans l'eau. Grâce à ce dispositif unique en salle technique, vous pouvez alimenter à la fois les centres de lavage, les portiques et les tunnels de lavage.

L'utilisateur doit ouvrir le couvercle du Doy-Pack, verser le contenu dans le dispositif « Xtract Mixing System » et suivre les instructions du guide d'utilisation de l'équipement.

(1) Mélanger le produit avec de l'eau non osmosée, afin de ne pas altérer la qualité du mélange et du lavage.

(2) Il est recommandé de consulter le guide d'utilisation Xtract Mixing System pour plus d'informations.

Système de dosage	Xtract Mixing System XMS
Mélange	1 L de produit + 4 L d'eau
Dosage recommandé	27 mL/min dans les portiques de lavage 25 mL/min dans les centres haute pression

Description du produit

Il s'agit d'un produit spécialement conçu pour le pré-lavage de tous types de saletés. Son haut pouvoir détartrant et son excellent moussage garantissent une qualité optimale pour le lavage des véhicules.

Stockage

Maintenir bien fermé et éviter l'exposition aux rayons UV et aux températures extrêmes. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de lire la fiche de données de sécurité.