

## Xtract Polish Wax Apple - Xtract Cera Pulido Manzana

### Normativa

### Modo de empleo

### Especificaciones del producto

- Peso específico: **1,036**
- Color: 
- pH: 
- Espumación: 
- Embalaje:



Producto diseñado para:

Cada Doy Pack se debe diluir con agua osmotizada. El Xtract DP Polish Wax Apple contiene 1 L de producto que se ha de diluir en 9 L de agua osmotizada (1). ISTOBAL recomienda la utilización del dispositivo 'Xtract Mixing System' programado de forma automática para conseguir una buena homogeneización del producto. Gracias a este equipo, se puede alimentar producto químico tanto a los centros lavado como a los puentes y trenes de lavado, teniendo un único dispositivo en sala técnica. El usuario debe abrir el tapón del envase Doy Pack, verter el contenido en el dispositivo 'Xtract Mixing System' y seguir las instrucciones de la guía de uso del equipo (2).

(1) Mezclar el producto con agua que no sea osmotizada, alterará la calidad de la mezcla y por lo tanto la calidad del lavado.

(2) Se recomienda consultar la guía de uso del Xtract Mixing System para más información.

Sistema de dosificación	Xtract Mixing System XMS
Mezcla	1 L de producto + 9 L de agua
Dosificación recomendada	15 mL/min en puentes de lavado

### Descripción del producto

Se trata de una cera de pulido, con aroma a manzana, capaz de aportar un brillo especial que acompañada de un buen masajeado es capaz de proporcionar un acabado excepcional. Además, aporta una elevada protección de la carrocería. Producto apto únicamente para el lavado automático.

### Almacenamiento

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas. Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.